




9817.73



9813.20



9817.69



9813.27



9702.04




9813.26

9702.08




N° PD	MARQUE	TYPE	avec équipement	commande manuelle	PRE REGLAGE	GO	PO	PUISSANCE en W	OBSERVATION
9813.20	PHILIPS	MINAUTOBOX	X	X		X	X	2,3	
9813.26	PHILIPS	MINAUTO 282	X	X		X	X	2,3	
9817.69	RADIOMATIC	Rallye	X	X		X	X	3	
9702.04	BLAUPUNKT	Solingen	X	X		X	X	4	
9813.27	PHILIPS	RN 384		X		X	X	3	prise auto- mignon ou mini K7
9817.73	AREL	550	X		4	X	X	3	
9702.08	PHILIPS	Minauto RN 382	X	X	3	X	X	4	



981130





9702.09



970202





970206

981772*
981778

981133

97028

N° PD	MARQUE	TYPE	avec équipement	commande manuelle	PRE- REGLAGE	GO	PO	PUISSANCE W	OBSERVATIONS
9811.30	BLAUPUNKT	Hildesheim		X		X	X	2,5	204 lecteur type K 7 Prise magnétophone
9817.72	RADIOMATIC	Monza	X	X	4	X	X	3	
9702.02	RADIOMATIC	Rubis	X	X	4	X	X	6	
9702.06	PHILIPS	RN 582		X		X	X	3,5	
9702.09	PHILIPS	11 RN 182		X	1	X	X	2,3	
9811.33	BLAUPUNKT	Bremen		X		X	X	5	
9817.78	RADIOMATIC	Monza	X	X	4	X	X	3	

9817.74 •
9817.79

9817.77




9817.76


N° PD	MARQUE	TYPE	avec équipement	commande manuelle	Touche Pré-Sélection	GO	PO	OC	PUISSANCE W	OBSERVATION
9817.74	RADIOMATIC	TA2 P3		X	6	X	X		3	
9817.79	RADIOMATIC	TA2 P3	X	X	6	X	X		3	
9817.76	RADIOMATIC	TA2 P5		X	6	X	X		5	
9817.77	RADIOMATIC	TA 3 P9		X	6	X	X	X	8	



9702.11




9811.31




9702.05


N° PD	MARQUE	TYPE	avec équipement	commande manuelle	Touche Preselection	GO/PO	FM	OC	PUISSANCE W	OBSERVATIONS
9811.31	BLAUPUNKT	Hembourg		X	5	X	X		5	Prise magnétophone
9702.05	PHILIPS	RN 494		X	4	X	X		5	Prise auto-mignon, magnétophone, mini K 7
9702.11	PYGMY	VT 42	X	X	5	X	X		4	



9811.32



9813.24




9702.01



9702.03

N° PD	MARQUE	TYPE	avec équipement	commande manuelle	Touche Préselection	GO/PO	FM	OC	PUISSANCE W	OBSERVATIONS
9702.03	PYGMY	V -65	X	X		X	X		4	
9813.24	PHILIPS	RN 461 FM		X		X	X		4	Prise : magnétophone auto-mignon mini K7-HP5
9702.01	PHILIPS	RN 561 TFM		X		X	X	X	4	Prise : mini K7 auto-mignon magnétophone
9811.32	BLAUPUNKT	Frankfurt		X	5	X	X	X	5	Prise HPS-PU magnétophone et antenne automatique



9817.65



9813.25




9702.10



9702.07


N° PD	MARQUE	TYPE	avec équipement	commande manuelle	Touche Préselection	GO/PO	FM	OC	PUISSANCE W	OBSERVATIONS
9817.65	RADIOMATIC	TA 3 P 8 FM		X	6	X	X		9	
9813.25	PHILIPS	RN 661 FM		X	5	X	X	X	6	Prise HPS auto-mignon, magnétophone, mini K7
9702.07	PHILIPS	RN 583 FM		X		X	X		5	Prise auto-mignon, magnétophone, mini K7
9702.10	PHILIPS	RN 681		X	5	X	X		6	Prise HPS auto-mignon, magnétophone, mini K7

9817.09




9814.00

9811.35



9817.02



9702G-9704A


N° PD	MARQUE	TYPE	TEINTE	GO/PO	FM	Prise antenne Auto	OBSERVATIONS
9817.02	RADIOMATIC	631 FM. Hawai	noir	X	X	X	prise écouteur individuel
9817.09	RADIOMATIC	Brasilia	noir	X	X	X	prise écouteur individuel

9814.00 TOURNE-DISQUE « Automignon » Philips

N° PD	MARQUE	TYPE			P.O.	O.C.	PUISSANCE W	OBSERVATION
9811.35	BLAUPUNKT	SANTOS		X	X	X	5	prise HPS et magnéto- phone



9704.02



9704.03



9704.01

N° PD	MARQUE	TYPE	TEINTE	GO/PO	FM	Prise Antenne Auto	OBSERVATIONS
9704.02	PYGMY	610	suivent stock	X		X	Prise pick-up ou magnétophone écouteur ou HPS antenne télesco- pique orientable + OC + BE
9704.03	PYGMY	1650	suivent stock	X	X	X	

9704.01 TRANSAREL 550 (dispositif pour transformer auto-radio 9817.13 en mini-transistor)